

BNAUGHTY PREMIUM UNLEASHED

Bnaughty Premium Unleashed B Swish non può essere domato. Abbandonati al vibratore Bnaughty e lascia il controllo delle redini del piacere a chi tiene il telecomando senza fili in mano. Piccolo ma potente, questo giocattolo è perfetto per stimolare quelle zone che ti danno un piacere selvaggio. Impermeabile e realizzato con materiali in silicone non porosi, plastica ABS e rivestimento in PU, potrai utilizzarlo ovunque tu possa immaginare. Sotto le coperte o in pubblico, la sua vibrazione silenziosa non ti farà scoprire... ma sarà difficile tenere a bada l'eccitamento.

Utilizza il discreto telecomando con display LCD e tutte le 7 funzioni controllate tramite pulsanti on/off dedicati blu retroilluminati o fanne a meno usando i comandi incorporati sul vibratore. Qualsiasi sia la tua scelta, Bnaughty Premium Unleashed è pronto per giocare.

USO

Ti basta premere e tenere premuto il pulsante di accensione integrato sul vibratore per 3 secondi e una piccola vibrazione indica che è acceso. Per utilizzarlo senza il telecomando, premi di nuovo il pulsante incorporato per scorrere tutte e 7 le funzioni. Per utilizzarlo con il telecomando senza fili, premi semplicemente il pulsante dell'alimentazione situato sul telecomando, una luce blu indica che è acceso. Premi il pulsante funzione per far scorrere tutte e 7 le funzioni. Per spegnerlo, premi il pulsante dell'alimentazione situato sul telecomando e tieni premuto il pulsante di accensione integrato sul vibratore per 3 secondi.

CARICA

Bnaughty Premium Unleashed si può comodamente caricare tramite un collegamento magnetico USB. Ti basta inserire l'estremità USB del caricatore in una presa di ricarica USB, allineare il piccolo magnete del caricatore con quello sul retro del telecomando e all'interno della capsula del vibratore. I magneti rimarranno uniti e il tuo vibratore personale comincerà a caricarsi.



Vibratore ricaricabile USB e telecomando



Dusk
BSBNU0965



Noir
BSBNU0958



Il telecomando senza fili con display LCD ti dà il controllo



Il morbido vibratore di silicone può essere azionato con o senza il telecomando

CURA

La vita del vostro vibratore sarà estesa notevolmente con una corretta manutenzione e cura. Assicurarti di lavarlo prima del primo utilizzo e dopo ogni uso. Puliscilo con sapone antibatterico e acqua senza alcol o un detergente adatto ai vibratori. Assicurarti che il vibratore sia completamente asciutto e rimuovi le batterie prima di metterlo via.

È importante utilizzare il lubrificante corretto per evitare di danneggiare il rivestimento del vibratore. Bnaughty Premium Unleashed contiene silicone e deve essere utilizzato con un lubrificante a base d'acqua.

SPECIFICHE

- Materiale: Silicone
- Batteria: USB ricaricabile
- Funzioni: 7
- Impermeabile: Sì
- Lunghezza vibratore: 2,8 pollici (7 cm)
- Diametro vibratore: 1,4 pollici (3,5 cm)

CONTENUTO

- 1 Vibratore
- 1 Telecomando senza fili
- 1 Cavo di ricarica USB
- 1 Sacchetto
- 1 Manuale delle istruzioni



Noir
BSBNU0958



Dusk
BSBNU0965



Confezione regalo di lusso