

# BNAUGHTY PREMIUM UNLEASHED

B SwishのBnaughty Premium Unleashedは、行儀よく飼い慣らされることはありません。Bnaughty ローターに身を任せ、ワイヤレスリモコンを手にする人にコントロールをお任せします。小さくてパワフルなおもちゃは、あなたをワイルドにするスイートスポットを刺激するのに最適です。防水仕様で、無孔シリコン素材と、ポリウレタンでコーティングされたABS樹脂でできていて、イメージーションが湧けば、どこでも使うことができます。カバーで覆われていても、誰かの前でも、その静かな振動は秘密を漏らすことはありません。でもあなたの興奮はご自分で抑えてくださいね。

LCDディスプレイ付きの分離式リモコンを使って、ブルーに表示されるオン・オフボタンで7つすべての機能コントロールすることができます。またはローター自体に付いたコントロールを使うこともできます。どちらのコントロールを使ってもBnaughty Premium Unleashedはすぐに使い始めることができます。

## 使用方法

ローターに付いた電源ボタンを3秒間押すだけで、オンになったことを示す静かなバイブレーションが始まります。リモコンを使用せずに使用するには、このボタンをもう一度押すと7つの機能が順に変わります。ワイヤレスリモコンで使用するには、リモコンの電源ボタンを押すだけで、ブルーのバックライトが光り、リモコンがオンになります。機能ボタンを押すと7つの機能が順に変わります。電源を切るには、リモコンの電源ボタンを押すか、ローターのボタンを3秒間押してください。

## 充電

このBnaughty Premium Unleashedは、USBマグネットピンの接続で簡単に充電できます。充電器のUSB端子をUSB充電ソケットに差し込んでください。充電器のマグネットピンをリモコンの裏側やローターのキャップ部にあるマグネットピンに合わせてください。ピンはマグネットでくっつき、充電が開始されます。

USB充電可能な本体とリモコン



Dusk  
BSBNU0965



Noir  
BSBNU0958



LCDディスプレイ付きワイヤレスリモコンでコントロールできます。

揺れ動く滑らかなシリコンローターがリモコンを使用しても、リモコンなしでも運転可能です。

## お手入れ

正しいお手入れを行うことでローターを長く安心して使用することができます。初めて使用する時や、使用後は毎回洗ってください。ノンアルコールの抗菌性の石鹸と水、または専用のローター洗浄材を使って洗ってください。ローターを保管する前には、完全の乾いていることを確認して電池を外してください。

ローターのコーティングが破損することを防止するために正しい潤滑剤を使用することが重要です。Bnaughty Premium Unleashedは、シリコンを含んでいますので、水性ではない潤滑剤を使用しないでください。

## スペック

- 材質: シリコン
- バッテリー: USB リチャージャブル
- 機能数: 7
- 防水仕様: あり
- ローター長さ: 2.8インチ (7 cm)
- ローター外径: 1.4インチ (3.5 cm)

## 梱包内容

- 1 x ローター (弾丸形マッサージャー)
- 1 x ワイヤレスリモコン
- 1 x USB充電ケーブル
- 1 x 収納ポーチ
- 1 x 取扱説明書



Noir  
BSBNU0958



Dusk  
BSBNU0965



贅沢なパッケージング