

BCURIOUS PREMIUM

Lass dich von deiner Neugier verführen. Der Bcurious Premium ist geschmeidig, sexy und befriedigend. Seine seidig-sanften Biegungen und formvollendete Spitze können sowohl für punktuelle als auch für flächendeckende Begeisterung sorgen. 7 Einstellungen ermöglichen unendlichen Genuss während du die vielfältigen Möglichkeiten erkundest, allein oder gemeinsam.

Das Material aus nicht-porösem Silikon verringert die Arbeit beim Reinigen und lässt mehr Zeit für das Vergnügen. Und weil er wasserfest und wiederaufladbar ist, kannst du deine kreativen Impulse verfolgen, wo auch immer sie dich hinführen.

NUTZUNG

Zur Nutzung einfach den Power-Knopf drücken und den Funktionsknopf betätigen, um durch die 7 Vibrationsmodi zu wechseln.

Der Bcurious ist ergonomisch gestaltet, jede Fläche und Kurve wurde gemacht, um Vergnügen zu bereiten. Die breiten Biegungen und die zulaufende Spitze ermöglichen es mit diesem Spielzeug gründliche oder gezielte Vibrationen ganz nach deinen Wünschen zu erzeugen. Der gezielte Einsatz ist beliebt für direkte Stimulation, während sich die breiteren Krümmungen hervorragend an sensible Regionen schmiegen. Durch die Festigkeit des Materials ist es großartig, sich daran zu reiben. Dieses Massagegerät ist ausschließlich für den äußerliche Stimulation.

AUFLADEN


Der Bcurious wird bequem mit einem USB-Magnetstecker aufgeladen. Einfach das USB-Ende des Aufladegerätes einstecken, den Magnetstecker des Aufladegerätes an dem Magneten an der Außenseite des Bcurious ausrichten lassen, sodass sie magnetisch aneinander haften und schon beginnt sich dein persönliches Massagegerät aufzuladen.



Mit USB wiederaufladbar



Dusk
BSBCU0989



Noir
BSBCU0972



Ergonomische Bedienung mit blauem Schwarzlicht für leichtes Spiel im Dunkeln



Die einzigartige Gestaltung ermöglicht grenzenlose, genussvolle Möglichkeiten

PFLEGE

Die Lebensdauer deines Massagegerätes wird mit der richtigen Pflege deutlich verlängert. Vor dem ersten Gebrauch und nach jedem weiteren Gebrauch sollte es unbedingt gewaschen werden. Benutze eine nicht auf Alkohol basierte, antibakterielle Seife und Wasser oder einen speziellen Reiniger für persönliche Massagegeräte. Stelle sicher, dass dein Massagegerät vollständig trocken ist und entferne gegebenenfalls die Batterien, wenn du es aufbewahrst. Es ist wichtig, das richtige Gleitmittel zu benutzen, um die Hülle deines Massagegerätes nicht zu beschädigen. Der Bcurious Premium enthält Silikon und muss mit einem Gleitmittel auf Wasserbasis benutzt werden.

TECHNISCHE DATEN

- Material: Silikon
- Batterie: Mit USB aufladbar
- Einstellungen: 7
- Wasserfest: Ja
- Länge des Massagegerätes: 10 cm
- Durchmesser: 4 cm

UMFANG

- 1 x Bcurious Premium
- 1 x USB-Ladekabel
- 1 x Tasche
- 1 x Anleitung



Noir
BSBCU0972



Dusk
BSBCU0989



Luxus Geschenkbox