

BCURIOUS PREMIUM

Laissez votre curiosité prendre le dessus. Le Bcurious Premium est élégant, sexy, et plaisant. Sa courbe soyeuse, douce, et coulissante, et son extrémité habilement définie sont conçues afin d'exciter à la fois des zones ciblées et étendues. Les 7 fonctions procurent un plaisir sans limite, tant vous explorez un multitude de sensations, seule ou avec votre partenaire.

Nos matériaux en silicone non poreux, éliminent le nettoyage afin que vous puissiez vous concentrer sur le jeu. Et parce qu'il est étanche et rechargeable, vous pouvez suivre vos désirs ardents là où ils vous emmènent.

UTILISATION

Pour utiliser, appuyez simplement le bouton de mise en marche, et cliquez sur le bouton de fonction afin d'alterner entre les 7 modèles de vibrations grondantes.

Le Bcurious est conçu ergonomiquement ; chaque surface et chaque courbe est conçue avec une intention de plaisir spécifique. Les courbes étendues et son extrémité pointue signifient que ce jouet peut être utilisé afin de créer des vibrations étendues ou localisées, personnalisées juste en fonction de la préférence de l'utilisateur. La précision localisée est très populaire pour une stimulation directe tandis que les angles étendus correspondent merveilleusement bien autour des zones sensibles. La fermeté de son matériau le rend excellent en ce qu'il s'agit de son affûtage. Ce masser est exclusivement destiné à une stimulation externe.

RECHARGE

Le Bcurious est aisément rechargeable par le biais d'une connexion USB à broche aimantée. Branchez simplement l'extrémité du chargeur USB dans une prise USB, alignez la broche aimantée du chargeur située à l'extérieur du Bcurious, et les broches adhéreront magnétiquement, et votre masser personnel commencera à se recharger.



Rechargeable par USB



Contrôles ergonomiques avec un rétroéclairage bleu, pour un jeu facile dans l'obscurité.



Une conception unique qui offre des possibilités de plaisir sans limite

ENTRETIEN

La durée de vie du masser sera considérablement augmentée avec un entretien et des soins adéquats. Assurez-vous de le laver avant la première utilisation et après chaque utilisation. Nettoyez en utilisant un savon antibactérien sans alcool et de l'eau, ou un nettoyant pour masser personnel dédié. Assurez-vous que votre masser est complètement sec et retirez les batteries avant de le ranger.

Il est important d'utiliser le lubrifiant adéquat afin d'éviter d'endommager l'enveloppe de votre masser. Le Bcurious Premium contient du silicone et doit être utilisé avec un lubrifiant à base d'eau.

SPÉCIFICATIONS

- Matériau : silicone
- Batterie : rechargeable par USB
- Fonctions : 7
- Étanche : oui
- Longueur du masser : 4 " (10 cm)
- Diamètre du masser : 1,6 " (4 cm)

CONTENU

- 1 x Bcurious Premium
- 1 x câble de recharge USB
- 1 x pochette de rangement
- 1 x mode d'emploi



Noir
BSBCU0972



Dusk
BSBCU0989



Emballage cadeau de luxe