

BCURIOUS PREMIUM

Дайте волю вашему любопытству. Vcurious Premium элегантен, соблазнителен и обещает массу удовольствия. Его безупречно гладкий и плавный изгиб, а также точно очерченный кончик смогут стимулировать как определенные точки, так и области в целом. 7 функций обеспечат вам нескончаемое удовольствие во время исследования всего множества приятных ощущений, наедине или вместе с партнером.

Используемые нами непористые материалы на основе силикона не нуждаются в длительном и трудоемком очищении, так что вы сможете полностью сосредоточиться на приятных играх. А поскольку массажер водонепроницаемый и перезаряжаемый, а это значит, что вы сможете поддаться пикантному порыву в любое время и в любом месте.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Чтобы воспользоваться этим продуктом, просто нажмите кнопку питания, после чего нажмите кнопку режимов для переключения между 7 видами ошеломительно приятной вибрации.


Vcurious спроектирован с учетом всех требований эргономики; каждая поверхность и изгиб продуманы до мелочей, что обеспечит вам непередаваемое удовольствие. Широкие изгибы и заостренный кончик предполагают возможность использования нашего прибора как для точечного, так и для более обширного массажа, всё зависит от пожеланий пользователя. Высокая точность понадобится при прямой стимуляции определенных точек, в то время как более широкие стороны чудесно проработают зоны вокруг чувствительных точек, а материал с просто отличными показателями плотности только поможет этому. Данный массажер предназначен исключительно для внешней стимуляции.

ЗАРЯДКА


Vcurious удобно заряжается через магнитное USB-соединение. Просто подключите USB-выход зарядного устройства к гнезду USB-зарядки, выровняйте магнитные выводы на зарядном устройстве и корпусе Vcurious, и они соединятся с помощью магнитов, а ваш персональный массажер начнет заряжаться.



Перезаряжаемый через USB-порт



Dusk
BSBCU0989



Noir
BSBCU0972



Эргономические элементы управления с синей подсветкой, облегчающей "игры" в темноте



Уникальный дизайн предлагает неограниченные возможности получения удовольствия

УХОД

Срок работы вашего массажера можно значительно увеличить с помощью правильной эксплуатации и ухода. Обязательно помойте массажер перед первым использованием и после каждого использования. Очищайте массажер, используя антибактериальное мыло не на спиртовой основе, а также воду, или специальное средство для очистки персональных массажеров. Перед тем, как положить массажер в отведенное для него место убедитесь, что он полностью высох, и выньте из него батарейки. Очень важно использовать подходящий лубрикант, что позволит избежать повреждения поверхности вашего массажера. Vcurious Premium содержит силикон, и его следует использовать вместе с лубрикантами на водной основе.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- Материал: Силикон
- Батарея: Перезарядка через USB-порт
- Функции: 7
- Водонепроницаемый: Да
- Длина массажера: 4" (10 см)
- Диаметр массажера: 1.6" (4 см)

СОДЕРЖИМОЕ

- 1 x Vcurious Premium
- 1 x USB-кабель для зарядки
- 1 x Футляр для хранения
- 1 x Инструкция по использованию



Noir
BSBCU0972



Dusk
BSBCU0989



Роскошная подарочная упаковка