

BNAUGHTY PREMIUM UNLEASHED

B Swish 的 Bnaughty Premium Unleashed 不能被馴服。臣服於 Bnaughty 子彈按摩器之下，任由它的無線遙控器掌控。這個玩意小而威猛，很適合瞄準那些讓妳瘋狂的點。按摩器防水，由無孔矽膠、ABS 塑料、PU 塗料製成。無論妳想嘗試什麼，都能有自信地使用它。不管在家或是在公共場所，其安靜的震動都不會洩露妳的行為...但祝妳高潮時能保持鎮定。

使用帶 LCD 螢幕、精心設計的遙控器，7 段功能透過專用藍色背光開關按鈕控制，子彈按摩器本身也有內建按鈕。不論妳選擇怎麼控制，Bnaughty Premium Unleashed 都蓄勢待發。

使用方式

只需按住按摩器上的內建電源 3 秒，一個微小震動代表按摩器已開啟。要在無遙控器的情況下使用，請再次按下按鈕，進行全部 7 段功能循環。要與無線遙控器一起使用，只需按下遙控器上的電源按鈕，藍色背光燈表示遙控器已開啟。按下功能鍵以循環 7 段功能。欲關閉，請按下遙控器上的電源鍵，然後按住按摩器上的內建按鈕 3 秒鐘。

充電

Bnaughty Premium Unleashed 使用 USB 接頭充電，相當方便。只需將充電器的 USB 端插入 USB 充電插座，並將充電器的磁針對齊位於遙控器背面、以及按摩器上的磁針。這些磁針會吸住保持固定，您的個人按摩器即開始充電。



Dusk
BSBNU0965



Noir
BSBNU0958



USB 充電按摩器及遙控器



帶 LCD 螢幕的無線遙控器，讓您隨時掌控

具有威猛震動功效的絲滑矽膠按摩器，可搭配遙控器使用

保存

適當維護與保養，將使您的按摩器壽命大大延長。使用前後請記得清洗。用無酒精的抗菌肥皂與水清潔，或是個人按摩器專用清潔劑。收納前確保您的按摩器完全乾燥，並卸下電池。

很重要的是，使用正確的潤滑劑，以避免損壞按摩器的塗層。Bnaughty Premium Unleashed 含有矽膠，必須與水性潤滑劑一起使用。

規格

- 材質：矽膠
- 電池：USB 充電
- 功能：7 段式
- 防水：可
- 按摩器長度：2.8 吋 (7 公分)
- 按摩器寬度：1.4 吋 (3.5 公分)

產品包含

- 1 x 子彈按摩器
- 1 x 無線遙控器
- 1 x USB 充電線
- 1 x 儲物袋
- 1 x 使用說明書



Noir
BSBNU0958



Dusk
BSBNU0965



豪華包裝