

BNAUGHTY PREMIUM UNLEASHED

Der B Swish Bnaughty Premium Unleashed ist nicht zu bändigen. Geben Sie sich der Bnaughty-Massagekugel hin und überlassen Sie die Kontrolle ganz der Person, die seine kabellose Fernbedienung in Händen hält. Dieses kleine, aber kraftvolle Spielzeug eignet sich perfekt für die sensiblen Stellen, die Sie ganz wild machen. Die Kugel ist wasserdicht, aus nichtporösem Silikonmaterial, ABS-Kunststoff und mit einer PU-Beschichtung hergestellt, sodass Sie sie vertrauensvoll einsetzen können, wo immer die Phantasie Sie auch hinführt. Ob unter der Bettdecke oder in der Öffentlichkeit, die leisen Vibrationen wird niemand bemerken. Aber viel Glück beim Versuch, auch Ihre Erregung zu verbergen ... Verwenden Sie die diskrete Fernbedienung mit LCD-Display, um alle 7 Funktionen mit separaten, blau hinterleuchtete Ein-/Aus- und Funktionstasten anzuzeigen und zu steuern. Alternativ lassen sich alle Funktionen auch einzeln mit den Bedienelementen an der Kugel selbst steuern. Wie auch immer Sie den Bnaughty Premium Unleashed bedienen möchten, er ist stets einsatzbereit.

BENUTZUNG

Drücken und halten Sie die interne Ein-/Aus-Taste der Kugel einfach 3 Sekunden lang. Eine kurze Vibration signalisiert, dass die Kugel eingeschaltet ist. Um das Gerät ohne Fernbedienung zu verwenden, drücken Sie die interne Taste erneut, um eine der 7 Funktionen auszuwählen. Um die drahtlose Fernbedienung zu verwenden, betätigen Sie einfach die Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung. Ein blaues Hintergrundlicht signalisiert, dass die Fernbedienung eingeschaltet ist. Drücken Sie die Funktionstaste, um die 7 Funktionen aufzurufen. Zum Ausschalten betätigen Sie die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung oder halten Sie die interne Ein/Aus-Taste an der Kugel 3 Sekunden lang gedrückt.

AUFLADEN

Der Bnaughty Premium Unleashed wird bequem über einen USB-Magnetstecker geladen. Stecken Sie einfach das USB-Ende des Ladegeräts in eine USB-Ladebuchse und richten Sie den Magnetstecker des Ladegeräts am Magnetstecker auf der Rückseite der Fernbedienung und in der Schutzkappe aus. Die Pins haften magnetisch und Ihr privates Massagegerät beginnt mit dem Ladevorgang.



Über USB wiederaufladbare Kugel und Fernbedienung



Dusk
BSBNU0965



Noir
BSBNU0958



Kabellose Fernbedienung mit LCD-Display, die Ihnen die volle Kontrolle gibt

Die glatte Silikonkugel mit starken Vibrationen kann mit oder ohne die Fernbedienung bedient werden

PFLEGE

Die Lebensdauer Ihres Massagegeräts wird durch richtige Pflege und Wartung stark verlängert. Vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Gebrauch unbedingt waschen. Reinigen Sie es mit einer antibakteriellen und alkoholfreien Seife und Wasser oder mit einem speziellen Massagegerätreiniger. Vergewissern Sie sich vor der Lagerung, dass Ihr Massagegerät vollkommen trocken ist und entfernen Sie alle Batterien. Verwenden Sie unbedingt das richtige Gleitmittel, damit die Beschichtung Ihres Massagegeräts nicht beschädigt wird. Das Bnaughty Premium Unleashed enthält Silikon und muss mit einem Gleitmittel auf Wasserbasis verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

- Material: Silikon
- Akku: Wiederaufladbar per USB
- Funktionen: 7
- Wasserdicht: Ja
- Länge des Massagegeräts: 7 cm (2,8")
- Durchmesser des Massagegeräts: 3,5 cm (1,4")

INHALT

- 1 x Massagekugel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x USB-Ladekabel
- 1 x Aufbewahrungstasche
- 1 x Bedienungsanleitung



Noir
BSBNU0958

Dusk
BSBNU0965

Luxus Geschenkbox