

# BNAUGHTY PREMIUM UNLEASHED

El Bnaughty Premium Unleashed de B Swish es indomable. Ríndete al masajeador bala de y cede el control a quienquiera que posea su mando a distancia inalámbrico. Este juguete, pequeño pero potente, es perfecto para dirigirte a esas zonas erógenas que te hacen enloquecer. Al ser resistente al agua y estar hecho de materiales de silicona no porosa, plásticos ABS y cubierta de poliuretano (PU), podrás usarlo con confianza dondequiera que te lleve la imaginación. Tanto si lo utilizas en la cama como si lo empleas en público, su vibración silenciosa no te delatará... pero que tengas buena suerte para controlar tu excitación.

Utiliza el discreto mando a distancia con pantalla LCD para ver y las 7 funciones controladas a través de botones retroiluminados de activar/desactivar y de función, o bien independientemente con los controles integrados en la propia bala. Elige como elijas controlarlo, el Bnaughty Premium Unleashed está listo para jugar.

## MODO DE EMPLEO

Simplemente, presiona y mantén pulsado el botón de encendido incorporado en la bala durante 3 segundos y una pequeña vibración indicará que la bala está activada. Para usar sin el mando a distancia, pulsa de nuevo el botón incorporado para desplazarte por las 7 funciones. Para emplear el modo inalámbrico, no tienes más que pulsar el botón de encendido situado en el mando a distancia y una luz de fondo azul indicará que el mando está activado. Presiona el botón de función para desplazarte por las 7 funciones. Para desactivarlo, pulsa el botón de encendido situado en el mando a distancia y luego presiona y mantén pulsado el botón de encendido incorporado de la bala durante 3 segundos.

## CARGA

El Bnaughty Premium Unleashed se carga cómodamente a través de una conexión de clavija magnética USB. Simplemente, enchufa el extremo USB del cargador a una entrada de carga USB y alinea la clavija magnética del cargador con la clavija magnética situada en la parte posterior del mando a distancia y dentro de la tapa de la bala. Las clavijas se adherirán magnéticamente y tu masajeador personal comenzará a cargarse.



Bala y mando a distancia recargables por USB



Dusk  
BSBNU0965



Noir  
BSBNU0958



El mando a distancia inalámbrico con pantalla LCD te da el control

La bala de silicona sedosa con vibraciones retumbantes puede manejarse con o sin el mando a distancia

## MANTENIMIENTO

Tu masajeador puede durar mucho más con un mantenimiento y unos cuidados adecuados. Asegúrate de lavarlo antes estrenarlo y después de cada uso. Límpialo con agua y un jabón antibacteriano de base no alcohólica, o bien con un producto de limpieza especial para masajeadores personales. Asegúrate de que tu masajeador esté totalmente seco y quítale las pilas que pueda tener antes de guardarlo. Es importante utilizar el lubricante correcto para evitar dañar la cubierta de tu masajeador. El Bnaughty Premium Unleashed contiene silicona y debe utilizarse con un lubricante a base de agua.

## ESPECIFICACIONES

- Material: Silicona
- Batería: Recargable por USB
- Funciones: 7
- Resistente al agua: Sí
- Longitud del masajeador: 2,8" (7 cm)
- Diámetro del masajeador: 1,4" (3,5 cm)

## CONTENIDO

- 1 x Masajeador bala
- 1 x Mando a distancia inalámbrico
- 1 x Cable de carga USB
- 1 x Bolsa de almacenamiento
- 1 x Manual de instrucciones



Noir  
BSBNU0958



Dusk  
BSBNU0965



Embalaje de regalo de lujo