

# BNAUGHTY PREMIUM UNLEASHED

Impossível domar o B Swish's Bnaughty Premium Unleashed.

Renda-se ao vibrador bala Bnaughty e ceda o controle para quem segurar o seu controle remoto sem fio. Pequeno porém poderoso, este brinquedo é perfeito para atingir aqueles lugares agradáveis que te deixam louca: a prova d'água e feito com materiais não porosos, plásticos ABS e revestimento de PU, você se sentirá confiante ao usá-lo em qualquer lugar que vir em mente. Seja por debaixo dos lençóis, ou em público, sua vibração silenciosa não lhe deixará na mão... mas boa sorte ao conter sua excitação.

Use o discreto controle remoto com display de LCD e todas as sete funções controladas via botões iluminados azuis de ligar/desligar e funcionais, ou autonomamente com controles integrados no próprio vibrador. Na hora que quiser assumir o controle, o Bnaughty Premium Unleashed está pronto para uso.

## USO

Apenas pressione e segure o botão de ligar integrado no vibrador por três segundos, uma pequena vibração indicará que o vibrador está ligado. Para usar sem o controle remoto, pressione o botão integrado novamente para passar por todas as sete funções. Para usar o controle remoto, apenas pressione o botão de ligar do controle e uma luz azul indicará que o controle está ligado. Pressione o botão funcional para passar por todas as sete funções. Para desligar, pressione o botão de ligar no controle remoto e pressione e segure o botão integrado de ligar no vibrador por três segundos.

## CARREGAR

O Bnaughty Premium Unleashed é convenientemente carregado via conexão magnética USB. Apenas ligue o USB do carregador numa entrada USB de carregamento, alinhe os pinos magnéticos do carregador com os pinos localizados atrás do controle remoto e dentro do tampa do vibrador. Os pinos aderirão magneticamente e o seu vibrador pessoal começará a carregar.



Dusk  
BSBNU0965



Noir  
BSBNU0958



Bala recarregável por  
USB e controle remoto



Controle remoto sem fio com tela LCD para controlá-lo



Bala sedosa de silicone com vibrações tremulantes  
podem ser operadas com ou sem o controle remoto

## CUIDADOS

A vida útil do seu vibrador aumentará muito mais com manutenção e cuidados adequados. Não deixe de lavar antes do primeiro uso e após cada uso. Limpar usando sabão antibacteriano sem álcool e água, ou algum limpador específico para massagador pessoal. Certifique-se que o vibrador esteja completamente seco e remova as possíveis bactérias antes de guardá-lo.

É importante usar o lubrificante correto para evitar danificar o revestimento do seu vibrador. O Bnaughty Premium Unleashed contém silicone e deve ser usado com lubrificante à base de água.

## ESPECIFICAÇÕES

Material: Silicone  
Bateria: Recarregável via USB  
Funções: 7  
Comprimento do vibrador: 7 cm  
Diâmetro do vibrador: 3,5 cm

## CONTEÚDOS

1 x Vibrador bala  
1 x Controle remoto sem fio  
1 x Cabo de carregar USB  
1 x Bolsa para guardar  
1 x Manual de instruções



Noir  
BSBNU0958



Dusk  
BSBNU0965



Caixa de presente de luxo