

BNAUGHTY DELUXE UNLEASHED

Bnaughty Deluxe Unleashed ist eine kabellose Vibrations-Ei, dass Sie oder Ihren Partner stundenlang mit Spass erregen und stimulieren wird. Verwenden Sie die diskrete und selbsterklärende Fernbedienung, um alle 6 vibrationsstufen des seidenglatten und perfekt gerippten Vibrations-Ei intensiv zu erleben.




BSDUN0910
SCHWARZ



BSDUN0903
HIMBEERROT



BSDUN0927
NACHTBLAU



ERGONOMISCHE FERNBEDIENUNG MIT ROTER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG



LEISTUNGSSTARKE & LEISE VIBRATIONEN



ANWENDUNG

Der Bnaughty Deluxe Unleashed ist ein vielseitiges Kraftwerk der Lust. Die kompakte, seidenweiche Vibrations-Ei ist wasserfest und ideal für das Spiel allein oder in Gesellschaft. Kräftige Nadelspitzen-Impulse sprechen alle Ihre erogenen Zonen oder die Ihres Partners an. Kontrollieren Sie die 6 Funktionen mit der diskreten kabellosen Fernbedienung mit separaten, rot beleuchteten An-/Aus- und Funktionsschaltern oder manuell mit integrierten Reglern an der Kugel selbst. Wie auch immer Sie die Kontrolle übernehmen wollen, die Bnaughty Deluxe Unleashed ist spielbereit.

Zum Gebrauch drücken Sie einfach den integrierten An-/Aus-Schalter auf der Kugel und halten ihn 3 Sekunden lang gedrückt. Eine leichte Vibration zeigt an, dass das Ei eingeschaltet ist. Zum Gebrauch ohne Fernbedienung drücken Sie den integrierten Schalter nochmals, um alle 6 Funktionen zu durchlaufen. Zum Gebrauch mit der kabellosen Fernbedienung drücken Sie einfach den An-/Aus-Schalter auf der Fernbedienung. Ein rotes Hintergrundlicht zeigt an, dass die Fernbedienung an ist. Drücken Sie den Funktionsschalter, um alle 6 Funktionen zu durchlaufen. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie den An-/Aus-Schalter auf der Fernbedienung und den integrierten An-/Aus-Schalter auf der Kugel und halten diesen 3 Sekunden lang gedrückt.

Die Bnaughty Deluxe Unleashed hat eine praktische Stromversorgung über 2 x AAA-Batterien in der kabellosen Fernbedienung und 1 x AA-Batterie in der Kugel (Batterien nicht inbegriffen).

RICHTIGE PFLEGE DES BNAUGHTYDELUXEUNLEASHED

Das Bnaughty Deluxe Unleashed-Ei ist aus nichtporösem und leicht zu reinigendem Silikon gefertigt. Am einfachsten reinigen Sie Ihr Spielzeug mit Seife und warmem Wasser und lassen es an der Luft trocknen. Falls Sie einen speziellen Reiniger für Ihr Spielzeug bevorzugen, werden viele hochwertige Produkte angeboten.

INHALT

- 1 x kabellose Fernbedienung
- 1 x kabellose Vibrations-Ei
- 1 x diskreter Aufbewahrungsbeutel
- 1 x Gebrauchsanweisung in mehreren Sprachen
- 1 x Verpackung in mehreren Sprachen



BSDUN0910
Bnaughty_Deluxe_Unleashed_Black



BSDUN0903
Bnaughty_Deluxe_Unleashed_Raspberry



BSDUN0927
Bnaughty_Deluxe_Unleashed_Midnight_Blue