

BNAUGHTY DELUXE UNLEASHED

Bnaughty Deluxe Unleashed è un bullet wireless che ecciterà e farà fremere te e il tuo partner per delle ore di piacere a prova d'acqua. Usa il discreto e intuitivo telecomando per sperimentare tutte e 6 le funzioni del bullet in silicone vellutato e perfettamente scanalato.




BSDUN0910
NERO



BSDUN0903
LAMPONE



BSDUN0927
BLU NOTTE



TELECOMANDO ERGONOMICO CON RETROILLUMINAZIONE ROSSA



VIBRAZIONI POTENTI E SILENZIOSE



COME SI USA

Il Bnaughty Deluxe Unleashed è una versatile centrale elettrica di piacere. Il bullet in silicone, compatto e vellutato, è impermeabile e perfetto per un avventuroso svago da soli oppure in pubblico. Potenti pulsazioni localizzate bersagliano tutte le tue parti erogene o quelle del tuo partner. Controlla le 6 funzioni con il discreto telecomando wireless, compreso di pulsanti dedicati acceso/spento e di funzione, entrambi retroilluminati in rosso, oppure indipendentemente tramite controlli incorporati nello stesso bullet. Qualunque sia il metodo scelto per prendere il controllo, Bnaughty Deluxe Unleashed è pronto a giocare.

Per usarlo basta semplicemente premere il pulsante di accensione incorporato e mantenerlo premuto per 3 secondi, una piccola vibrazione indicherà che il bullet si è acceso. Per usarlo senza il telecomando, premi di nuovo il pulsante incorporato per passare attraverso tutte e 6 le funzioni. Per usarlo con il comando wireless, premi semplicemente il pulsante di accensione localizzato sul telecomando e una retroilluminazione rossa indicherà che il comando è acceso. Premi il pulsante di funzione per attraversare tutte e 6 le funzioni. Per spegnerlo, premi il pulsante di accensione localizzato sul telecomando, quindi premi e tieni premuto il pulsante integrato nel bullet per 3 secondi.

Il Bnaughty Deluxe Unleashed è opportunamente alimentato da 2 batterie AAA nel comando wireless, e 1 batteria AA nel bullet (batterie non incluse).

MANUTENZIONE

Il bullet Bnaughty Deluxe Unleashed è realizzato in silicone non poroso e semplice da pulire. Il modo più semplice per pulire il tuo giocattolo erotico è con sapone e acqua calda, e lasciandolo all'aria aperta. O se preferisci, sono disponibili molti detergenti di alta qualità per giocattoli erotici.

LUBRIFICANTI: B Swish raccomanda di usare sul Bnaughty Deluxe Unleashed un lubrificante di buona qualità a base di acqua.

CONTENUTI

- 1 x Telecomando wireless
- 1 x Bullet wireless
- 1 x Custodia discreta
- 1 x Libretto di istruzioni multilingue
- 1 x Imballaggio multilingue



BSDUN0910
Bnaughty_Deluxe_Unleashed_Black



BSDUN0903
Bnaughty_Deluxe_Unleashed_Raspberry



BSDUN0927
Bnaughty_Deluxe_Unleashed_Midnight_Blue