

## BNAUGHTY DELUXE UNLEASHED

Bnaughty Deluxe Unleashedは無線仕様のプレットで、数時間に及ぶ防水の愉しみでもって、あなたやパートナーにスリルと興奮をもたらします。目立たない外観の直感的に利用できるリモコンを使用して、絹のように滑らかで、完璧なうねのついたシリコンプレットの6つのパワフルな機能のすべてをご体験ください。




BSDUN0910  
ブラック



BSDUN0903  
ラズベリー



BSDUN0927  
ミッドナイトブルー



### 使い方

Bnaughty Deluxe Unleashedは愉しみにとつての素晴らしい多用途製品です。コンパクトで絹のような滑らかなシリコンプレットは防水性能を有し、1人であるいはパートナーとのプレイのためのアドベンチャーに最適です。強力なピンポイントの脈動は、あなたやパートナーのすべての性感帯を狙い撃ちします。赤色バックライトの専用オン/オフボタンと機能ボタンを備えた目立たないワイヤレスリモコンで6つの機能をコントロールするか、あるいは、プレット本体に内蔵された独立機能のコントロールが行われます。しかし、自分でコントロールすることを選択するならば、Bnaughty Deluxe Unleashedは今すぐにプレイする準備ができています。



赤色のバックライト付きワイヤレスリモコン



静かで強い振動



使用するためには、プレットにある電源ボタンを3秒間押し続けてください。すると、小さな振動が起こり、それがプレットがオンになった印です。リモコンを使わずに使用するためには、プレットのボタンをもう1回押してください。6つの機能すべてを順に繰り返します。ワイヤレスリモコンで使用するためには、リモコンにある電源ボタンを押してください。すると、赤のバックライトがつき、それがリモコンがオンである印です。6つの機能すべてを繰り返すためには、機能ボタンを押してください。スイッチを切るためには、リモコンの電源ボタンを押し、また、プレットにある電源ボタンを3秒間押し続けてください。

Bnaughty Deluxe Unleashedの電源は便利のように、ワイヤレスリモコンは単4電池2個、プレットは単3電池1個になります（電池は含まれていません）。

### メンテナンス

Bnaughty Deluxe Unleashedプレットは非多孔性で清掃が容易なシリコンで作られています。このおもちゃを清掃するもっとも簡単な方法は、石鹼と温水で洗浄し、空気中で乾燥させます。あるいは、ご希望の場合、高品質のおもちゃクリーナーが多数存在します。

潤滑剤: Bnaughty Deluxe Unleashedには良質水による潤滑剤を使用されることを、B Swishはお勧めいたします。

### 内容

ワイヤレスリモコン1点。  
ワイヤスプレット1点。  
目立たない保管用ポーチ1点。  
多言語対応取扱説明書1点。  
多言語対応包装1点。



BSDUN0910  
Bnaughty\_Deluxe\_Unleashed\_Black



BSDUN0903  
Bnaughty\_Deluxe\_Unleashed\_Raspberry



BSDUN0927  
Bnaughty\_Deluxe\_Unleashed\_Midnight\_Blue