

## BFILLED DELUXE

完全向多功能的 Bfilled Deluxe 前列腺按摩器屈服吧。這個有雙馬達、甜美的矽膠和 6 種激烈震動模式的防水兔型按摩棒，只要按下一個按鈕就能將你送進刺激的體驗。




BSDBF1030  
HUNTER



BSDBF1047  
TWILIGHT



BSDBF1023  
SLATE



### 如何使用

Bfilled Deluxe 是一個對身體安全的矽膠前列腺按摩器，擁有獨特曲線的頂端來填滿你想要的點，而靈活的外部刺激器在所有 6 個隆隆震動模式中不斷搔癢與挑逗。使用前列腺按摩器的新手將感到放心，這都要感謝光滑的喇叭形底座，有助於防止任何不想要的行進。

位於握柄和外部刺激器中的兩個強大馬達由 2 個 AAA 電池（不包括在內）供電，並經由有專用開/關和功能按鈕的直觀紅色背光控制來進行操作。

要使用時，只需插入電池，固定鎖定門，然後按下電源按鈕。按下功能鈕來切換強度並探索所有 6 個功能。要關掉時，只需再次按下電源按鈕。



### 維護

保養：Bfilled Deluxe 採用無孔且易於清潔的矽膠製成。最簡單的清潔方式是用肥皂與溫水然後自然風乾。或是如果你想要，有許多高品質的清潔劑可選用。

潤滑液：B Swish 推薦優質水性潤滑劑搭配 Bfilled Deluxe 一起使用。

### 內容

- 1 個 Bfilled Deluxe
- 1 個私密的儲存袋
- 1 本使用說明手冊



BSDBF1030  
Bfilled\_Deluxe\_Hunter



BSDBF1047  
Bfilled\_Deluxe\_Twilight



BSDBF1023  
Bfilled\_Deluxe\_Slate