

BFILLED DELUXE

Geben Sie sich dem vielseitigen Bfilled Deluxe Prostatastimulator voll und ganz hin. Dieses wasserdichte Massagegerät im Kaninchen-Stil mit zwei Motoren, üppigem Silikonmantel und 6 intensiven Vibrationsmustern schickt Sie per Knopfdruck ins Nirwana.




BSDBF1030
HUNTER



BSDBF1047
TWILIGHT



BSDBF1023
SLATE




BEDIENUNGSHINWEIS

Der Bfilled Deluxe ist ein körperschonender Silikon-Prostatastimulator mit einem einzigartig geschwungenen Kopf, der Sie da ausfüllt, wo Sie es wünschen, während sich der flexible externe Stimulator durch alle 6 rumorigen Vibrationsmuster kitzelt und kämmt. Die neuen Prostata-Stimulatoren werden Ihnen dank des glatten, breiten Fundaments, das ein ungewolltes Verrutschen verhindert, inneren Frieden schenken.

Zwei leistungsstarke Motoren, die sich im Schaft und im externen Stimulator befinden, werden mit 2 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben und über intuitive, rot beleuchtete Bedienelemente mit fest zugeordneten Ein-/Aus- und Funktionstasten bedient.

Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, legen Sie einfach die Batterien ein, sichern Sie den Verschlussdeckel und drücken Sie den Ein-/Aus-Knopf. Drücken Sie die Funktionstaste, um die Intensität zu ändern und alle 6 Funktionen zu erkunden. Zum Ausschalten drücken Sie den Ein-/Aus-Knopf erneut.



INSTANDHALTUNG

PFLEGE: Der Bfilled Deluxe besteht aus porenfreiem und leicht zu reinigendem Silikon. Der einfachste Weg, um Ihr Spielzeug zu reinigen, ist mit Seife und warmem Wasser, anschließend an der Luft trocknen lassen. Andererseits, wenn Sie das bevorzugen, stehen Ihnen viele hochwertige Spielzeugreiniger zur Verfügung.

GLEITMITTEL: B Swish empfiehlt ein hochwertiges Gleitmittel auf Wasserbasis zur Verwendung mit dem Bfilled Deluxe.

LIEFERUMFANG

- 1 x Bfilled Deluxe
- 1 x Diskreter Aufbewahrungsbeutel
- 1 x Bedienungsanleitung



BSDBF1030
Bfilled_Deluxe_Hunter



BSDBF1047
Bfilled_Deluxe_Twilight



BSDBF1023
Bfilled_Deluxe_Slate